



- 1.** Koppla korrekt takkontakt till kopplingsplinten (sockerbiten) inuti upphänget eller gör en direktkoppling. Takkontakt ingår ej, korrekt modell köpes separat.
- 2.** Häng upphängets skruvögla på en krok i taket. Enklast är att lossa skruven helt och hållet. Därefter justera upphänget upp mot taket genom att skruva vingmuttern medsols. Skruva dit ljuskällorna (totalt max 60W).
- 3.** Häkta på tygplafonden på takupphänget. Försäkra dig om att tygplafonden krokar fast på upphängets samtliga armar.

WATT&VEKE®